


Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
3	TAMPA CASSETE BS1MP3	701360
6	PAINEL FRONTAL BS1MP3	701362
7	BOTÕES PLAY/STOP/SKIP BS1MP3	701363
8	LED VERMELHO 48x23 mm	701332
11	GABINETE FRONTAL BS1MP3	701364
12	ALTO FALANTE BS198/1MP3 (R)	700711
16	PCI DISPLAY BS1MP3 (R)	701335
18	ENGRENAGEM BS1MP3	701365
20	MECANISMO CASSETE BS189/198/1MP3 (R)	700268
22	SUPORTE GRAVAÇÃO BS198/1MP3	700784
24	PCI CASSETE BS1MP3 (R)	701358
26	SUPORTE PONTEIRO BS1MP3	701366
27	PONTEIRO BS1MP3	701367
28	KNOB SINTONIA BS1MP3	701368
30	SUPORTE SINTONIA BS1MP3	701369
31	PCI RADIO BS1MP3 (R)	701330
33	CONTATO BATERIA "+" BS1MP3	701370
34	CONTATO BATERIA "-" BS1MP3	701371
37	GABINETE TRASEIRO BS1MP3	701372
41	TAMPA PILHAS BS1MP3	701373
42	MOLA CASSETE BS198/1MP3	700757
43	BOTÕES PROG/MODE/ALBUM+ 10 BS1MP3	701374
47	MICROFONE BS198/1MP3W/600	700755
49	SUPORTE ENGRENAGEM BS1MP3	701375

Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
50	TECLAS CASSETE BS1MP3	701376
51	PCI FONE BS1MP3	701354
52	PCI POTENCIA BS1MP3 (R)	701355
53	KNOB VOLUME BS1MP3	701377
55	TRAFO 127/220V BS198/1MP3 (R)	700790
56	TAMPA SOQUETE ENT. AC	700315
57	SOQUETE ENT. AC	700049
59	KNOB FUNÇÕES BS1MP3	701378
60	KNOB BAND BS1MP3	701379
61	ANTENA BS189/198/1MP3	700214
64	ALÇA BS1MP3	701380
68	TAMPA CDP BS1MP3	701381
71	SUPORTE CDP BS1MP3	701382
72	UNID. ÓTIC. KSS213C	700324
73	AMORTECEDOR MEC. CD VERDE	700015
73	AMORTECEDOR MEC. CD VERMELHO	700248
76	PCI CDP BS1MP3 (R)	701346
77	SUPORTE PCI CDP BS1MP3	701383
80	MOLA CDP BS198/1MP3	700758
83	CHAVE LEAF BS1MP3	701384

CÓDIGO DO PRODUTO

067017



DESCRIÇÃO	CÓDIGO
CHAVE FUNCTION SW2 BS198/1MP3 (R)	700730
CIRC. INT. RH5RH502B (R)	701347
CIRC. INT. AM2088A (R)	701342
CIRC. INT. AM2088AH (R)	701343
CIRC. INT. CXA2550N (R)	701350
CIRC. INT. CXD3068Q (R)	701349
CIRC. INT. DBL 1027 / SL 1027P / LA3220 (R)	700253
CIRC. INT. KT 2206B (R)	700254
CIRC. INT. M11B416256A-35J	701348
CIRC. INT. MM74HC164MX	701337
CIRC. INT. SPCA707A (R)	701352
CIRC. INT. ST 7066U	701336
CIRC. INT. TA2132P / SA2132 (R)	700467
CIRC. INT. TA7343AP / DBL 1009 / KIA6043 (R)	700468
CIRC. INT. W27C02-70	701340
CIRC. INT. WM8725ED (R)	701351
MOTOR CASSETE 9V EG530AD-9B	700206
POTENCIOMETRO VOLUME BS198/1MP3	700769

Itens que não constam no desenho.