

Manual de Serviço



**M
I
N
I

M
P
3

2
5
6
M
B
/
5
1
2
M
B
/
1
G
B**


0800 415300

assistenciatecnica@britania.com.br

Política da Qualidade Britânia

"Oferecer produtos que contribuam para a satisfação de nossos clientes, buscando a melhoria continua de nossos processos"

PRODUTO	CÓDIGO
MINI MP3 256MB (CZ/BRANCO)	066603011
MINI MP3 512MB (CZ/PRETO)	066603007
MINI MP3 1GB (CZ/PRATA)	066603008



NOTA:
 Dos itens acima, somente aqueles que possuem códigos relacionados na tabela serão fornecidos.

MINI MP3 256MB (CZ / BRANCO)

ITENS DA VISTA EXPLODIDA

Código	Descrição peça	Nº
705046	DECOR GAB FRONT MINI MP3 BR	1
705047	VISOR DISPLAY MINI MP3	2
705052	GAB SUP BR MINI MP3	3
705049	DECOR BOTAO PLAY MINI MP3	4
705048	BOTAO PLAY MINI MP3	5
705062	DISPLAY LCD MINI MP3	6
705053	KNOB HOLD MINI MP3	7
705050	GAB TRAS MINI MP3	8
705054	BOTAO +/- MINI MP3	9
705059	DECOR TAMPA USB MINI MP3 BR	10
705060	PCI PRINC MINI MP3 256MB	11
705058	TAMPA USB MINI MP3	12
705061	BACKLIGHT MINI MP3	13
705057	BOTAO MODE/REC MINI MP3	14
705056	BOTAO SELECT MINI MP3	15
705045	GAB FRONT MINI MP3	16
705055	GAB INF BR MINI MP3	17
705051	TAMPA BATERIA MINI MP3	18

DEMAIS ITENS FORNECIDOS

Código	Descrição peça	Nº
703850	CHAVE HOLD MINI MP3	
703851	CHAVE TOQUE MINI MP3	
705064	CIRC. INT. ATJ2051 MINI MP3	
704391	CIRC. INT. MEM HY27UA081G1M 256MB	
703826	CONECTOR USB MINI MP3	
705067	CONT BAT"- "DOURADO MINI MP3	
705066	CONT BAT"+ "DOURADO MINI MP3	
705065	JACK FONE OUVIDO MINI MP3	
703823	MICROCHAVE MINI MP3	
705063	PCI RADIO MINI MP3	
705068	CD INSTALAÇÃO MINI MP3 256,512,1GB	
703846	EXTENSAO CABO USB MINI MP3/PLUS/TOP	
705002	EMBALAGEM MINI MP3 256MB	
704901	MANUAL USUARIO MINI MP3 256MB	
703847	FONE DE OUVIDO MINI MP3/PLUS/TOP	

NOTA:
Dos itens da página anterior, somente aqueles que possuem
Códigos relacionados na tabela serão fornecidos.

MINI MP3 512MB (CZ / PRETO)

ITENS DA VISTA EXPLODIDA

<i>Código</i>	<i>Descrição peça</i>	<i>Nº</i>
705069	DECOR GAB FRONT MINI MP3 PR	1
705047	VISOR DISPLAY MINI MP3	2
705070	GAB SUP MINI MP3 PR	3
705049	DECOR BOTAO PLAY MINI MP3	4
705048	BOTAO PLAY MINI MP3	5
705062	DISPLAY LCD MINI MP3	6
705053	KNOB HOLD MINI MP3	7
705050	GAB TRAS MINI MP3	8
705054	BOTAO +/- MINI MP3	9
705072	DECOR TAMPA USB MINI MP3 PR	10
705073	PCI PRINC MINI MP3 512MB	11
705058	TAMPA USB MINI MP3	12
705061	BACKLIGHT MINI MP3	13
705057	BOTAO MODE/REC MINI MP3	14
705056	BOTAO SELECT MINI MP3	15
705045	GAB FRONT MINI MP3	16
705071	GAB INF MINI MP3 PR	17
705051	TAMPA BATERIA MINI MP3	18

DEMAIS ITENS FORNECIDOS

<i>Código</i>	<i>Descrição peça</i>	<i>Nº</i>
703850	CHAVE HOLD MINI MP3	
703851	CHAVE TOQUE MINI MP3	
705064	CIRC. INT. ATJ2051 MINI MP3	
705034	CIRC. INT. MEM HY27UA081G1M 512MB	
703826	CONECTOR USB MINI MP3	
705067	CONT BAT"- "DOURADO MINI MP3	
705066	CONT BAT"+ "DOURADO MINI MP3	
705065	JACK FONE OUVIDO MINI MP3	
703823	MICROCHAVE MINI MP3	
705063	PCI RADIO MINI MP3	
705068	CD INSTALAÇÃO MINI MP3 256,512,1GB	
703846	EXTENSAO CABO USB MINI MP3/PLUS/TOP	
705003	EMBALAGEM MINI MP3 512MB	
704901	MANUAL USUARIO MINI MP3 256MB	
703847	FONE DE OUVIDO MINI MP3/PLUS/TOP	




















MINI MP3 1GB (CZ / PRATA)

ITENS DA VISTA EXPLODIDA

<i>Código</i>	<i>Descrição peça</i>	<i>Nº</i>
705074	DECOR GAB FRONT MINI MP3 CZ	1
705047	VISOR DISPLAY MINI MP3	2
705075	GAB SUP MINI MP3 CZ	3
705049	DECOR BOTAO PLAY MINI MP3	4
705048	BOTAO PLAY MINI MP3	5
705062	DISPLAY LCD MINI MP3	6
705053	KNOB HOLD MINI MP3	7
705050	GAB TRAS MINI MP3	8
705054	BOTAO +/- MINI MP3	9
705077	DECOR TAMPA USB CZ	10
705078	PCI PRINC MINI MP3 1GB	11
705058	TAMPA USB MINI MP3	12
705061	BACKLIGHT MINI MP3	13
705057	BOTAO MODE/REC MINI MP3	14
705056	BOTAO SELECT MINI MP3	15
705045	GAB FRONT MINI MP3	16
705076	GAB INF MINI MP3 CZ	17
705051	TAMPA BATERIA MINI MP3	18

DEMAIS ITENS FORNECIDOS

<i>Código</i>	<i>Descrição peça</i>	<i>Nº</i>
703850	CHAVE HOLD MINI MP3	
703851	CHAVE TOQUE MINI MP3	
705064	CIRC. INT. ATJ2051 MINI MP3	
705034	CIRC. INT. MEM HY27UA081G1M 512MB	
703826	CONECTOR USB MINI MP3	
705067	CONT BAT"- "DOURADO MINI MP3	
705066	CONT BAT"+ "DOURADO MINI MP3	
705065	JACK FONE OUVIDO MINI MP3	
703823	MICROCHAVE MINI MP3	
705063	PCI RADIO MINI MP3	
705068	CD INSTALAÇÃO MINI MP3 256,512,1GB	
703846	EXTENSAO CABO USB MINI MP3/PLUS/TOP	
705004	EMBALAGEM MINI MP3 1GB	
704901	MANUAL USUARIO MINI MP3 256MB	
703847	FONE DE OUVIDO MINI MP3/PLUS/TOP	



New Parts

Agosto/2006

MINI MP3 256MB/512MB/1GB

Página 6/6

