



DC 90 AB.1 DF 96 AB.2 DK 96 AB.3 DF 96 AB.4 DF 96 AB.5 DAF 96 AB.6 DF 96 AB.7 2 x DL 94 AB.7.8

AB.1

AB.2


AB.3

AB.4

AB.5

AB.6

AB.7.8




ZF 460kHz/10,7; 6,5 MHz

Strom u. Spannungsweite gemessen bei FM (Klammernweite) mit USA 1833/14

Abtastenset auf die Taktfrequenz gesehen



Behälterwechselschalter rennlinien auf die Schaltkreise gesehen




Schalterstellungen alle Kontakte sind in Ruhestellung



Wurzbeziehung am Schalter



Anzahl der Tastatur von Spulenperspektive aus



Belastbarkeit der Widerstände

Phono Durch drücken von LM und MW Taste

Laden Lautstärkekopf nach links bis zum Anschlag drehen

Weitere Schalter

Umschalter auf Ferritkern